

Paso 1. De la pared o límite frontal al tope se sugiere una distancia de 80 cms.

Paso 2. De las orillas del cajón al tope se sugiere una distancia de 34.5 cms.

Paso 3. Barrenar mínimo a 2" de profundidad.

Paso 4. Fijar anclas al piso.

Paso 5. Colocar el tope.

Paso 6. Fijar tuercas.

Herramienta y elementos de fijación:
Anclas, Martillo, Matraca y Rotomartillo.

