

Ejemplo de instalación de topes de estacionamiento de 55 cms. con medidas sugeridas para un cajón estándar de 2.5 mts.

**Paso 1.** De la pared o límite frontal al tope se sugiere una distancia de 80 cms.

**Paso 2.** De las orillas del cajón al tope se sugiere una distancia de 33 cms.

**Paso 3.** Barrenar mínimo a 2" de profundidad.

**Paso 4.** Fijar anclas al piso.

**Paso 5.** Colocar el tope.

**Paso 6.** Fijar tuercas.

**Herramienta y elementos de fijación:**  
Anclas, Martillo, Matraca y Rotomartillo.

